修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店·販売店

Ŧ

電話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 00 0120-03-1010 FAX 00 0120-09-1010

受付時間:平日9:00~18:00 土・日・祝日10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ



冬理のご用命は

安心・信頼の TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 00 0120-1010-05

FAX 00 0120-1010-02

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… 20570-05-1010(有料)へ



交換部品・別売品の ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 00 0120-8282-55

長年ご使用の浴室用電気乾燥機の点検をしましょう!

FAX 55 0120-8272-99

受付時間:平日9:00~18:00 土・日・祝日10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。

愛情点検

で使用の際 こんな症状は

ありませんか?

●スイッチを入れても運転音がしない。

●運転音が通常より小さい、または大きかったり振動がする。 ●焦げくさいにおいがする。

●ブレーカーが頻繁に落ちる。

このような症状のときは、故障や事故防止のため、 運転スイッチを切り、電源(分電盤のブレーカー) を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナン ス(株) にご相談ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/

TOTO

浴室換気暖房乾燥機 三乾王 (日本国内専用) 常時換気 (24時間換気) 仕様

番品

TYK960G型/GA型 (200V・2室換気タイプ)

TYK970G型/GA型

(200V・3室換気タイプ)



- ◆この製品は平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法(消安法)で指定さ れる「特定保守製品」です。
- ◆このたびは、浴室換気暖房乾燥機をお求めいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書

保証書付

特定保守製品

はじめに

| 三乾王でできること1 |
|---------------|
| 常時換気(24時間換気)2 |
| 各部のなまえ3 |
| 各運転の風の流れ3 |
| 換気運転の説明4 |
| 安全上のご注意5 |
| で使用前の確認とお願い7 |
| リモコンの説明9 |
| |

使いかた

| 時計を | 合わせる11 |
|-----|---------------------|
| 換気 | 常時換気(24時間換気)をする・・12 |
| | 浴室のより強い換気をする・・13 |
| 乾燥 | 洗濯物を乾かす14 |
| | 上手な乾燥の仕方15 |
| | 乾燥時間の目安16 |
| 暖房 | 浴室を暖かくする17 |
| 涼風 | 蒸し暑さをやわらげる18 |
| 運転を | 予約する19 |
| 設定を | 変更する21 |
| 電気代 | この目安23 |
| | |

| お手入れ24 |
|--------|
|--------|

| 战陣かな?と思ったり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
|--|----|
| アフターサービスについて | 29 |
| 特定保守製品について | 30 |
| 交換部品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 33 |
| 仕様 | 33 |
| 保証書 | 34 |

は

浴室換気暖房乾燥機

換気

№ P13へ

じめじめ感をすっきり解消。

乾燥

■ P14へ

浴室が乾燥室に早がわり。

国数国の以近るト

・途中で洗濯物を追加することができます。 ・衣類が傷まない、縮まない!

凉風

№ P18へ

夏場のおふろも爽快に。

※送風するのみで 冷風が出るものでは ありません。



はくある問い合わせをまとめました。

室内をすばやく暖め、

快適入浴!



生活スタイルの変化

室内建材 が化学物質 を発散

住宅の気密化

- ●窓を開けない生活 スタイル。
- ●室内建材が化学物質 を発散。
- ●換気設備が居室に 設置されていない!

換気設備 が設置 されていない

シックハウス症候群増加!

CO²、結露、 悪臭、熱気、化学物質 カビ



換気設備設置の義務付けが 法で制定されました。

健康で、より快適な生活を支援します。

常時換気(24時間換気)は 修 P12へ

常時換気(24時間換気)について

自動的に常時換気する 仕様となっています。




停止させたい場合は **P12、P21へ**


1 三乾王でできること

各部のなまえ

本体



同梱品




·TYK960G型 ・TYK970G型



品番シール 品番はここに貼ってある シールで確認できます。





暖房

浴室内の空気をヒーターで

照明スイッチは メーカーにより 形状が異なります。

換気

w

常時換気

●多期

各運転の風の流れ



空気取入口から浴室内に空 気を取り込み、屋外へ湿っ た空気を排出します。





浴室内の空気をヒーターで 暖め衣類に温風を当てま す。空気取入口から浴室内 に空気を取り込み、屋外へ 湿った空気を排出します。






暖めます。



浴室内の空気を循環しなが ら、空気取入口から浴室内に 空気を取り込み、屋外へ湿っ た空気を排出します。送風す るのみで冷風が出るものでは ありません。



換気運転の説明

各モード運転中、次のように換気を行っています。

3室換気 (TYK970G型) の場合

※2室換気(TYK960G型)の場合は、洗面またはトイレ、どちらか一方のみの吸気となります。

常時換気(24時間換気)を設定している場合 1








浴室・洗面所・トイレの3室を換気します。





各部のなまえ・各運転の風の流れ

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。



この説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

で使用の前にこの「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害の発生が想定される 内容を示しています。

お守りいただく内容を絵表示で示し、その意味は次のようになっています。



必ず実行



般禁止



グリルに市販のごみ取り用フィルター を取り付けない



製品の故障、または 火災のおそれがあり ます。

ごみ取り用・ フィルター



グリルの吸込口・吹出口を タオルなどでふさがない また、グリルに洗濯物を 火災注意 引っ掛けない

● 火災のおそれがあります。

※ 吹出口、吸込口から10cm以内(東京 消防庁設置基準の場合)に洗濯物 などを近づけることは、火災予防条例 などにより、禁止されています。



絶対に分解したり、修理、改造は 行わない

● 火災、感電の原因に なります。



グリルは取り外さない

● 火災、感電の原因になり ます。







吹出口に指や物 を差し込まない

● 感電の おそれがあります。





ドライクリーニング油、ベンジンや シンナー、ガソリンなどの付着した

衣類は、洗濯後 でも絶対に乾燥 しない

● 油の酸化熱による 自然発火や、引火 するおそれがあり ます。



アース線を

アース(D種接地) 工事がされている ことを確認する

● アース工事がされていないと故障や 漏電のとき、感電する原因になります。 アース工事は、お近くの工事店に依頼 してください。



内釜式ふろを設置した浴室 では使用しない

● 排気ガスが浴室内・ に逆流し、一酸化炭 素中毒を起こすこと があります。



乾燥・暖房時には、浴室内にある スプレー缶を浴室の外へ出す

● 熱でスプレー缶が、 破裂するおそれが あります。









本体・リモコンに直接お湯や水、 かび取り剤などをかけない

● 火災や感電、故障の 原因になります。

※シンナー、ベンジン、アルカリ 性洗剤、かび取り剤などは 使用しない。



運転中や使用直後は、グリル の吹出口・吸込口・ランドリー パイプが高温になって いるので触らない

● やけどのおそれが あります。



点検期間中に法定点検を受ける

● 経年劣化により、発火、けがをするおそれが あります。

必ず実行 ※ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。



指定する電源(AC100Vまたは AC200V) 以外では使用しない

● 火災の原因になります。



お手入れの際は、全ての運転を停止 させて行う

● 感電、けがのおそれ があります。 (****) 手で入/切しないで ください。)



フィルター、グリルのお手入れの 際は、高所作業となるので注意 する

浴槽のふちに立たない ふろいすの上に立たない

助立などを使ってください。 滑りやすいので足場に注意して ください。 転倒による傷害のおそれがあり

なお、脚立は脚にゴムキャップ (保護)が付いたもの、または養

生シートをご使用ください。



安全上のご注意

ご使用前の確認とお願い



製品が正しく取り付けられているか確認してください。

高温になる場所(周囲温度40℃以上)に取り付けられていませんか。

三乾王は浴室専用です。 高温で使用されますと、故障やモーターの寿命を縮める原因になります。


点検口が設けられていますか。

保守点検のため、点検口を必ず設けてください。 浴室に点検口を設けることができないときは、浴室の天井裏を確認 できる洗面所などの天井に点検口を設けてください。



本体の天井裏側が雨漏りなどでぬれる場所に 取り付けられていませんか。

故障の原因になります。 ぬれないように取り付けてください。



リモコンが浴室の中に取り付けられていませんか。

故障の原因になります。浴室の外に取り付けてください。



取り付け場所・取り付けに関して不具合があった場合は、お求めの販売店、またはお取り付けの工事店へご相談ください。




運転前に以下の項目をよくお読みになってからお使いください。

最初に運転するときや、長時間お使いにならなかったあと運転するとき。

── においがすることがありますが、これはヒーター表面の付着物が加熱されるためで異常ではありません。

空気取入口を確保してください。

→ 空気入口がないと、換気・乾燥のとき、性能が悪くなるおそれがあります。 浴室のドアの空気取入口が開閉式の場合は、開にしてご使用ください。 どうしても空気取入口が設置できない場合は、換気・乾燥のとき、浴室の ドアを少し開いてご使用ください。



他の暖房器具との併用はしない。

浴室内温度が上昇して正常に動作しなくなったり、故障や寿命低下の原因になります。

粉末状の入浴剤を浴槽に入れるときは、運転を停止してください。

粉末が換気と共に吸い込まれ、製品に付着する場合があります。

お手入れ → グリル・吸込口グリルのお掃除をご覧ください。 P26へ

結露水について

- ●天井面や床面、出窓などに溜まった水滴(結露水)は乾くのに時間がかかるため完全に乾かない場合が あります。
- ●入浴中に【乾燥 モード】を使うことで浴室内の天井や壁での結露をある程度予防できます。
- ●寒冷期の入浴中に、換気運転を行いますと、結露により浴室換気暖房乾燥機本体から水滴が落ちること がありますが異常ではありません。その場合、入浴中の換気は【換気 浴室止モード】を使用し、入浴後 に【換気 強モード】の使用(3時間以上)をおすすめします。

ご使用前の確認とお願い ご使用前の確認とお願い

リモコンの説明



この取扱説明書では、ランプと表示を右の ように示しています。

消灯 ●

点灯

点滅



止ボタン

運転を停止します。予約を解除します。

表示部

現在時刻の表示、または運転しているモードの残り時間を

不具合が発生したときに、エラーコードの表示をします。



換気・乾燥・暖房・涼風の運転時間の設定や、予約時、 時刻合わせ時に使用します。


予約 確定

予約確定ボタン

運転を予約するときに使用 します。

P19^

運転開始時刻と運転時間が設定できます。 (常時換気運転は予約の設定ができません。)



イラストは、TYK960G型/970G型です。

風向

風向ボタン

ルーバーの位置を変更 するときに使用します。

乾燥・暖房・涼風の運転時に変更することがで

運転停止状態で、常時換気モード(通常・冬期) を変更することができます。

●フィルター お手入れ しりセットは

フィルター お手入れ

● 長押し

P25^

フィィルターのお掃除をおすすめするサインです。

時計

時計ボタン

時刻合わせを行うときに 使用します。

P111

運転(換気・乾燥・暖房・涼風)時の残り時間表示 と現在時刻表示とを切り替えることもできます。

運転ボタン

各運転動作途中に他の運転ボタンを操作した場合

機器内部で運転切り替えの準備をするため、約10秒~20秒後に運転が切り替わります。



換気ボタン

換気します。

押すたびに「強」・「浴室止」と モードが切り替わります。

「強」点滅時はトイレの換気スイッチが ONになっています。

ア13へ



乾燥ボタン

乾燥

衣類を 乾燥させます。

押すたびに「強」・「弱」とモードが 切り替わります。

P141



暖房ボタン

浴室内を暖めます。

押すたびに「強」・「弱」とモードが 切り替わります。

自動的に切り替わるような設定 変更もできます。 P21^

P17へ



涼風ボタン

夏場など、入浴時の蒸し 暑さをやわらげます。

押すたびに「強」・「弱」とモードが 切り替わります。

₽18^

品番シール 品番はここに貼ってあるシールで 確認できます。

リモコンの説明

時計を合わせる

本製品は時計機能付きです。

手順に沿って現在時刻を設定してお使いください。



- 時計を合わせなくても各運転はご使用できます。
- 予約運転をしたい場合は、時計を合わせてください。
- 時計設定は常時換気以外の運転を停止した状態で行ってください。
- 時刻設定中は、運転ボタンを押しても受け付けません。

お知ら世

- 停電後や分電盤のブレーカーを入れ直したあとも再度時刻の設定が必要です。
- 常時換気運転中に時刻設定を行うと一時的に「常時換気ランプ」が消灯しますが、時刻設定した あとは、「常時換気ランプ」が再点灯します。

たとえば、午後3時50分に合わせたいとき






時刻設定



- + → すすめるとき
 - 1回押すと1分単位ですすむ
 - 押し続けると30分単位ですすむ



- **ー もどす**とき
 - 1回押すと1分単位でもどる
 - 押し続けると30分単位でもどる



(3) 設定修了

(上) 時計 を押す。

表示部の時刻が点灯。



@ こんなときは

時刻設定前に点滅が消えた。

() を押して、約60秒間何もしない と点滅が終わります。 そのときは、 再度(L)を押して、時計を合わせて

時計表示を消したい。

- (+) と(一)を同時に3秒以上押して ください。再度表示させたいときは、
- (**+**) と (**-**) を同時に3秒以上押して ください。

運転中に現在時刻を見る。

運転の残り時間が表示されている ときに(し)を押してください。 約10秒間、現在時刻が表示され



使いかた(換気

常時換気(24時間換気)をする

お知ら世

- ●常時換気とは、常時換気をする運転で各モード運転中(乾燥・暖房・涼風)も常に換気運転を行います。
- ●常時換気運転は、運転時間の設定/予約運転ができません。
- 常時換気運転中は浴室からだけでなく、洗面所、トイレからも同時に換気しています。

換気運転の説明 をご覧ください。 P4へ

●設定した風量を確保する機能が入っているため、音が変化する場合があります。

常時換気の開始と停止

開始

各運転のボタンを押す。

「通常」ランプが点灯。 常時換気運転が 常時換気 セットされ、換気が 始まります。

各運転の停止中も常時換気運転 が継続します。



停止 (一時停止)

他の運転はすべて停止しておいて ください。



を3秒以上押す。

「通常」ランプが消灯。 表示部に「OFF」が 点滅後、常時換気 運転が停止します。



※再度、常時換気運転を開始 する場合は、各運転ボタンを 押してください。

解除(長時間停止) させたいとき

常時換気運転を完全に解除させる ことができます。

解除方法については、

<mark>▼</mark>P21 「設定を変更する」 を参照 ください。

停止(-時停止)と解除(長時間停止)の違いについて 停止… 各運転のいずれかのスイッチを 押すと常時換気運転が再開します。



解除… 各運転のどのスイッチを押しても 常時換気運転にはなりません。

冬期モードの設定と解除



常時換気により肌寒く感じる季節 (冬期など) に常時換気の風量を

設定

常時換気以外の運転はすべて停止して おいてください。

を3秒以上押す。

冬期ランプが点灯。冬期 - ドに設定されます




解除

常時換気以外の運転はすべて停止して おいてください。

を3秒以上押す。

通常ランプが点灯。冬期



お知ら世

- 冬期は気温が低く、建材や家具から発散する化学物質の量が減少するため、機械換気(三乾王に よる換気)の量を低減させることができます。
- ▼TYK960G型において、常時換気風量を40m³/hに設定している場合は、冬期モードに変更しても、 常時換気風量は変わりません。 (設定を変更するをご覧ください。P21へ)
- 通常期は冬期モードを解除してください。必要な換気風量が得られないことがあります。

11 時計を合わせる

浴室のより強い換気をする

換気の開始



を押す。


「換気」ランプが点灯。

・「浴室止」モードの選択



を押す。

押すたびに強・浴室止と モードが切り替わります。



浴室止モードとは?

浴室からの換気を停止します。 入浴中など浴室を換気したくない場合におすすめ

お知ら世

• 常時換気運転を解除している場合 (P21)は、浴室止モードには切り替わりません。

● 換気「強」が点滅している場合はトイレ換気スイッ チがONになっています。((P27)

電気代に関するエトセトラ

換気運転

1時間の電気代は約0.5円

(TYK960G型「強」モードの場合)

運転時間の設定

開始時刻 € 運転時間●

(-)

3:00



- 10分単位で設定
- 強:最大12時間 浴室止:最大1時間 運転時間が終了すると停止
- **+ →** すすめるとき
 - 1回押すと10分単位ですすむ
 - 押し続けると30分単位ですすむ

\$ 換気

風向

弱●乾燥

ー → もどすとき

- 1回押すと10分単位でもどる
- 押し続けると30分単位でもどる

換気の停止

途中で停止する



※各モードの運転が終了しますと 自動的に常時換気を行います。



- 入浴中の換気はさけてください。(入浴中に換気運転を行うと、湯気が浴室換気暖房乾燥機本体 で結露し、その水滴が落ちてくることがあります。)
- お知ら世
- 入浴後に換気「強」モードの使用(3時間以上)をおすすめします。
- TYK970G型において、常時換気風量の設定値が大きい場合 (180m³/h以上) は、換気ボタンを押して も換気風量は変わりません。常時換気風量のままとなります。 設定を変更するをご覧ください。P21へ

洗濯物を乾かす

はじめに

- (強) モード → 強い温風ですばやく乾燥します。
- 厨 モード → 弱い温風で静かに乾燥します。
- ◆特に深夜など運転音が気になる場合は、乾燥「弱」モードの使用をおすすめします。



開始



を押す。

「乾燥」ランプが 点灯。

「強」・「弱」モードの選択



押すたびに強・弱とモー が順に切り替わります。

強モー 弱モード 乾燥 乾燥

乾燥 強●∭暖房 強●湯原風 (上) 時計

運転時間の設定

(+) を押す。

🛨 🖚 すすめる

● 1回押すと10分単位ですすむ

運転時間が終了すると停止

● 押し続けると30分単位ですすむ


ーー もどす ● 1回押すと10分単位でもどる

10分単位で設定 ・最大12時間 乾燥時間の目安 心 P16へ

- ●押し続けると30分単位でもどる

お知ら世

● 乾燥運転時のルーバーの動作はスイング (LA) モードのみとなります。



乾燥の停止

途中で停止する



を押す。

- ※運転時間が終了すると停止し、 ルーバーが閉まります。
- ※乾燥運転が終了すると常時換気 運転になります。



@ こんなときは

使

し

か

た

十分に乾燥できない。

乾燥運転中に、洗濯物を追加し た場合は、干す位置を変え、乾 燥時間を延ばしてください。乾 燥ムラが発生する可能性があり ます。

洗濯物の種類や量、脱水状態、 浴室の種類や大きさ、気温や湿 度によって十分乾燥しない場合 があります。その場合は再度、 乾燥運転してください。

乾かす前の準備

早く乾かすポイント

ランドリーパイプ

上手な乾燥の仕方

洗濯物は十分脱水して

ください。

はじめに

乾燥の

現づりト

ランドリ

風があたる範囲に洗濯物 を干すと、早く乾きます。

●乾燥運転終了後時間がた

後、長時間放置されますと

湿った状態になりますの

で、早めの取り込みをおす

※ランドリーパイプは別売品です。

浴槽のお湯を

抜くか、ふたを

してください。

乾燥時間の目安

使いかた、乾燥



• 乾燥時間は衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。 衣類の種類によっては、若干の湿り気が残る場合があります。

衣類乾燥時間·電気代の目安(衣類量約5kg)

電気代についての詳しい情報 (電気代の目安をご覧ください。 P23へ)

| | | | TYK960G型/TYK970G型(200V) 強モード |
|---------|------------|------|---------------------------------|
| 気温25℃ | 乾 燥 | 時間 | 2時間10分 |
| 湿度60% | 電気代 | (税込) | 約 9 8 円 |
| 気 温 5 ℃ | 乾 燥 | 時 間 | 2時間30分 |
| 湿度60% | 電気代(税込) 昼間 | | 約139円 |

- 乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、
- ●「弱」モードは上記の目安時間より乾燥時間が長くなります。乾燥時間は衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの 時間としています。トレーナーなど衣類の厚さ、種類により乾燥時間が長くなります。

測定条件

- ▼TYK960G型/TYK970G型(200V)は1坪タイプのシステムバスで測定。
- システムバスは窓あり。(保温材なし。)
- 電気代は昼間22円/KWh (税込)、で試算。

| | | | TYK960G型/TYK970G型 (200V) | | |
|---------------|------------|------|--------------------------|--|--|
| | | | 強モード | | |
| 気温25℃ | 乾 燥 | 時間 | 2時間10分 | | |
| 湿度60% | 電気代 | (税込) | 約 9 8 円 | | |
| 気 温 5 ℃ 湿度60% | 乾 燥 | 時 間 | 2時間30分 | | |
| | 電気代(税込) 昼間 | | 約139円 | | |

壁・床・天井がぬれている状態など)によって、さらに時間が変わります。

男性用

パンツ1枚

- 洗濯物は脱水機で15分脱水した物を使用。(乾燥時約5kg)

- ランドリーパイプは当社推奨位置。

衣類量(約5kg)

大人用ズボン2枚(男女)

バスタオル4枚

女性用パンツ1枚

女性用パジャマ

タオル4枚・

● 浴室は壁・床・天井に水滴がない状態で、お湯はりなし、風呂ふたあり。

厚手の衣類は 吹出口近くに

ブラケット

(衣類乾燥用)

ち、洗濯物が湿ったとき ジーパン、トレーナー は、もう一度30分程度乾燥 などの厚手のものは 運転すると洗濯物がふんわ 温風吹出口の近くに 吊り下げてください。 洗濯物は、乾燥運転終了



丈の長い衣類は 干し方をかえる ズボンなどの丈の長い衣

浴室の水滴はふき取った

方が早く乾燥できます。

類の下の部分や、シャツの 脇の下などは温風が当た りにくいので、途中で干し 方をかえてください。





窓を閉める・空気取入口の確保

衣類と衣類の間

にすき間をあける

衣類と衣類の間に

はすき間をあけて、

温風がいきわたる ようにしてください。

ランドリーパイプ

の両端の衣類を

ランドリーパイプの

両端は乾きにくいの

で、途中で中央と両端

の衣類を入れ替えて

入れ替える

5~10cm

● 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。

● 空気取入口がないと、換気・乾燥のとき、性能 が悪くなるおそれがあります。どうしても空気 取入口が設置できない場合は、換気・乾燥のとき、 浴室のドアを少し開けてご使用ください。

ランドリーパイプ1本に 対してブラケットが2セット ある場合があります 1カ所は収納用です。

ランドリーパイブ

ブラケット

(収納用)

※ランドリーパイプには10kg以上 の衣類をかけないでください。

室温が高い状態やフィルターが目詰まりした状態で乾燥運転を行った場合、安全のため自動的にヒーターの通電を停止し ます。従って、乾燥運転中に吹出口から出てくる風が暖かくならない場合がありますが故障ではありません。 室温が下がってから、またフィルター掃除をしたあとには正常に運転できます。

0

代表的な衣類の重さ

バスタオル1枚 250~300g

80~120g

30~50g

カッターシャツ1枚

シャツ1枚 110~130g

Tシャツ1枚

子供用パジャマ2組

子供用

パンツ2枚

パジャマ1組 450~500g

靴下1足 60~70g

大人用靴下2足

長袖シャツ1枚

-子供用靴下

-女性用

---- 体操服2組(上下)

乾燥時間の

É

りします。

すめします。

安全装置について

使いかた 涼風

浴室を暖かくする

はじめに

強 モード → 強い温風が出ます。浴室内の温度を短時間で上げるモードです。 入浴前に浴室を暖めておくときに最適です。 ※入浴時使用の場合、強い温風が肌に当たり寒く感じることがあります。

(弱) モード → 弱い温風が出ます。「強」モードにて暖められた浴室を保温するモードです。

- 常時換気運転中に、暖房運転を行うと、暖房運転を優先します。暖房運転が停止したあとは、自動的に常時換気運転に戻ります。
- ●暖房運転時には、浴室の換気運転は停止されます。
- ●「強」 モードから 「弱」 モードへ自動的に切り替わるように設定できます。 (設定を変更する をご覧ください。 P21)

暖房の開始

開始

「暖房」ランプが点灯。

選択

を押す。

押すたびに「強」・「弱」と モードが順に切り替わります。

運転時間の設定

- (+) を押す。
- ●10分単位で設定 ●最大5時間
- ●運転が終了すると停止
- **←** すすめる
- ーー もどす ● 1回押すと10分単位ですすむ

- 押し続けると30分単位ですすむ
- 1回押すと10分単位でもどる ●押し続けると30分単位でもどる

風向の設定

⁽風向)を押し、(一) (十) を押す。

LRでは図の範囲内を スイングします。 虱向は、前回使用した設定が 記憶されています。

押すたびにルーバーの停止位置を 洗い場側の方向へ6段階変更でき ます。(図参照)

● ルーバーの表示と動作が異なる場合は co P27 「ルーバーの 表示と動作が異なる」の内容に従って設定変更を行ってください。

暖房の停止

途中で停止する



を押す。

暖房運転が終了すると、常時換気運転になります。



電気代に関するエトセトラ 暖房運転

1時間 🔷 約59円 (TYK960G型「強」モードの場合)

作動します。 を押す。 ● 気温・湿度・浴室の状況※に よって浴室内温度が十分に上 昇しにくい場合があります。 「強」・「弱」モードの ※浴室の状況とは? 断熱材の有無、窓の有無・大き

強モー 強○影扇

● 暖房モード運転中は、浴室の 窓を閉めてください。浴室から 湿気が洗面所に流れ出ること があります。

さ、浴室の設置位置・大きさ、

浴室の工法、壁・床・天井がぬ

れている状態などです。

お知らせ

● 暖房運転の終了後、ヒーター

保護のため約20秒間ファンが

● 入浴前暖房時は、洗い場側に ルーバーを向けることをおす すめします。

● 入浴中に風が体に当たり寒く 感じることがありましたらル ーバーで風の向きを調整して ください。

暑さをやわらげる

夏場など、入浴時の蒸し暑さをやわらげます。



送風しながら換気をする機能です。冷風が出るものではありません。

涼風の開始

開始



を押す。

「涼風」ランプが点灯。

「強」・「弱」 モードの選択



を押す。

押すたびに「強」・「弱」と モードが順に切り替わります。




運転時間の設定

- (+) を押す。
- ●10分単位で設定 ●最大12時間
- ●運転が終了すると停止
- **+→** すすめる
- ーー もどす
- 1回押すと10分単位ですすむ ● 押し続けると30分単位ですすむ
- ●1回押すと10分単位でもどる ●押し続けると30分単位でもどる
- 風向の設定

(風向)を押し、(一) (十) を押す。

押すたびにルーバーの停止位置を 洗い場側の方向へ6段階変更でき ます。(図参照)



LR では図の範囲内を




涼風の停止

途中で停止する



を押す。



強。 🕌

● ルーバーの表示と動作が異 なる場合は P27 「ルー バーの表示と動作が異なる」 の内容に従って設定変更を行 ってください。

お知ら世

電気代に関するエトセトラ

1時間 📥 約1.3円

(TYK960G型「強」モードの場合)

涼風運転

・涼風運転が終了すると、常時換気運転になります。 蒸し暑さをやわらげる 18

・蒸し暑さをやわらげる

使

し

か

た

- 予約運転は、「運転開始時刻」と「運転時間」の2つの設定が必要です。
- 予約運転するには、時計を合わせておく必要があります。(時計を合わせるをご覧ください。P11へ)
- 換気・乾燥・暖房・涼風運転中は予約できません。

- 運転開始時刻表示が点滅している間(最後の操作から約60秒)に、運転ボタンを選択しないとき は、キャンセルになります。
- 時計表示を非表示設定している場合でも、予約運転時は時計が表示されます。

常時換気

風向)

╚ 時計

● 多期

強●乾燥 Y

換気

◎ 乾燥

暖房

тото

止

開始時刻 // 運転時間 ◎

予約の開始

を押す。

「予約|確定」ランプが点滅。 表示部に運転開始時刻が点滅。 「開始時刻」ランプが点灯。

- 運転開始時刻の設定
 - (+) を押す。
- 1分単位で設定
- **+→** すすめるとき
 - 1回押すと1分単位ですすむ
 - 押し続けると30分単位ですすむ
- **ー** もどすとき
 - 1回押すと1分単位でもどる
 - 押し続けると30分単位でもどる
- 予約したい運転ボタンを選択

※換気運転の「浴室止」は 予約運転ができません。

「運転時間」ランプが点灯。

- 運転時間の設定
 - (+) を押す。
 - 10分単位で設定

を押す。


「予約|確定」ランプが点灯。



午後8時から3時間 乾燥運転をしたいとき

運転開始時刻を 午後8時に設定





「予約 | 確定」ランプが点滅。 🖁 🌣 表示部に運転時間が点滅。 「運転時間」ランプが点灯。







予約の取り消し

※取り消しをした場合は、もう一度始めから予約設定してください。





お知ら世

● 常時換気運転の解除中であっても、乾燥・涼風運転の予約設定 をした場合、運転開始までの待機時間の間は、常時換気運転で 設定した風量の換気をします。

(浴室内の湿度上昇をおさえるため。)

その場合、常時換気の通常ランプは下記の状態になります。







常時換気OFF





予約待機中に開始時刻・運転時間を見る。

^{予約}確定を押す。

予約待機中に予約をキャンセルしたい。

≟を押す。

予約ランプと各運転のランプが消灯します。

運転を予約する 20 運転を予約する

運転を予約する

使

表 100 m

(L) 881

設定の取り消し

┃を押す。





設定変更内容一覧表

() 印:設定変更可能、 () :工場出荷時の設定)

| G型/GA型 G型/GA型 | 項 目 | | 型名 TVVQ6QITVVQ7Q | | 表示部 | | | |
|--|----------|--|-----------------------|------------------|---------------|--------------|-------|--|
| # 時換気風量 40m²h 対応床面積(目安)*132m²h 40m²h | | - リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | T K S G U G型/GA型 | 「TRS/U G型/GA型 | 衣小 副 | KA | · 合 | |
| 常時換気風量 | | | _ | | [-t;H] | | | |
| 常時換気風量 | | | | | [t 5] | | | |
| 常時換気風量 | | | | | # 8 | | | |
| (回 | 40 | | 0 | | #: # # | 105m³/h 8 | | |
| □ 1:15 | 換気 | 常時換気風量 | | | | | | |
| 図 | JAN. | | | | | | | |
| 暖房後の常時換気 運転開始時間 りのできる りのできる | | | | | | | | |
| 暖房後の常時換気 運転開始時間 () () () () () () () () () () () () () (| | | | | | | | |
| | | | | | | | 176m² | |
| 運転開始時間 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) | | 暖房後の学時換気 | | | 5: <i>0</i> | | | |
| 図 | | | | | 5:30 | 30分後開始 | | |
| であり では では では では では では では で | TOPK | 连扣册和时间 | | | | | | |
| 暖房(強→弱) 切り替え時間 (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | 0 | | | 自動切り替えなし | | |
| 暖房(独子物) りち替え時間 (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | _ | (4: 5) | 5分後暖房弱に切り |)替え | |
| 図 | | | | 0 | - 4: III | | | |
| Part | | | | _ | H: 15 | | | |
| ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 100 | | | _ | | | | |
| ● ● | | | | _ | 4:25 | | | |
| トイレ遅れタイマー 3: 1 1分 3: 2 2分 3: 3 3分 3: 4 4分 4分 3: 5 5分 3: 10 10分 3: 20 20分 3: 30 30分 3: 30 3: 30 50分 3: 50 50分 3: 50 50分 3: 50 50分 3: 50 50分 50分 60分 3: 50 60分 60分 | | | | | <u> 4:30</u> | | | |
| トイレ遅れタイマー | | トイレ遅れタイマー | 0 | 0 | 3: 0 | 遅れなし(O分) | | |
| トイレ遅れタイマー | | | | _ | | | | |
| トイレ遅れタイマー | | | 0 | _ | | · - | | |
| トイレ遅れタイマー | | | | _ | | | | |
| Range R | | | | _ | | | | |
| ○ 3:2 0 20分 ○ 3:3 0 30分 ○ 3:3 0 40分 ○ 3:5 0 50分 ○ 3:5 0 60分 ○ ○ 常時換気運転を行う(設定する) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | | | | | | | |
| | 涼風 | | | | | 10分 | | |
| ○ 3:40 40分 ○ 3:50 50分 ○ 3:50 60分 ○ 3:50 60分 ○ 3:50 常時換気運転を行う(設定する) ② 2:07 常時換気運転を行う(設定する) ② 2:0F 常時換気運転を行わない(解除する) □ 日本 10 | | | | | | 20分 | | |
| ○ 日本 | | | | | 3:30 | | | |
| ○ 3:50 60分 | | | | | | 40分 | | |
| 関内 常時換気運転 ② ② 2:0 f 常時換気運転を行う(設定する) 設定/解除切り替え ○ 2:0 f 常時換気運転を行わない(解除する) 暖房(強)モードでの ヒーター能力切り替え ○ ○ H:H 3 2700Wで固定(寒いときに) ○ ○ H:H 2 2700Wを1800Wに自動で切り替え | | | | | | 50分 | | |
| 設定/解除切り替え ○ この ご日子 常時換気運転を行わない(解除する) 暖房(強)モードでの ヒーター能力切り替え ○ ○ 日:H 3 2700Wで固定(寒いときに) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 日:H 2 2700Wを1800Wに自動で切り替え | | | $\overline{}$ | $\overline{}$ | 3:60 | | | |
| 設定/解除切り替え () 2:0 F 常時換気運転を行わない (解除する) 暖房(強)モードでの ヒーター能力切り替え () <td>国 向</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | 国 向 | | | | | | | |
| | 170/ 171 | | | _ | 2:0 F | | | |
| □ 時計 ヒーター能力切り替え □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | H:H 3 | | | |
| | (上) 時計 | | 0 | 0 | H:H 2 | | | |
| | | | 0 | 0 | H:H=I | 1800Wで固定 (暑) | いときに) | |

※1 対応床面積の数値は、天井高2.5m、換気回数0.5回/hのときの居室面積の目安です。

はじめに

設定変更可能な項目は、製品設置時に設定を変更している場合があります。

設定を変更する

• 設定変更した内容は、記憶しておりますので、停電後やブレーカーを入れ直した あと、再設定は不要です。

お知ら世

● 常時換気運転中に設定変更を行うと一時的に「常時換気ランプ」が消灯しますが、設定変更した あとは、「常時換気ランプ」が再点灯します。

設定の変更

運転をしている場合は、 **運転を停止**してください。

> 止 を押す。

※ 常時換気運転を停止する必要 はありません。

一 を押したまま、

^{予約} を**3**秒以上を押す。

などの表示になり、設定変更可能

になります。

※ 19.7F の表示は機種によって異なります。

変更したい項目のボタンを押す。

換気

常時換気運転の風量を設定したいとき

トイレ遅れタイマーの設定をしたいとき 涼風 外部換気スイッチを切ってから実際に換気運転 が停止するまでの時間の変更ができます。

したいとき

予約確定



暖房運転後の浴室換気運転が開始 される時間を設定したいとき

暖房運転停止後に入浴する場合など、しばらくの間 常時換気運転をしたくない場合に変更をおすすめします。

暖房

暖房運転のときに「強」モードから「弱」モードへ 自動的に切り替わるように設定したいとき 「強」モードから「弱」モードへ切り替わる 時間を変更することができます。

C 時計

風向

暖房(強)モードでのヒーター能力切り 替えの設定をしたいとき

常時換気運転のする/しないを設定を

\$换気

乾燥

冬期 風向

●フィル: お手入れ リセット ○ 毎年

(1) 時

暖房(強)モードにおけるヒーターの発熱量が 設定できます。

設定を変更する。

または、(+)を押す。



 $m(m{-}m)\,m(m{+}m)$ ボタンでこの表示が変わります。

※イラストは、常時換気風量設定時の表記です。

設定変更内容一覧表をご覧ください。 P22へ

)を押す。

変更した設定が確定され、時刻表示に戻ります。 ※時刻を表示している場合のみ。



21 設定を変更する

確定

設定を変更する 22

使

し

電気代の目安

電気代の目安 (試算条件 ※電気代は22円/KWh ※1カ月は30日とする)

| | | | | | | | | ı | |
|---------------------------------|-----|------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|
| | | TYK9 (20 | | TYK960GA型 (200V) | | TYK970G型 (200V) | | TYK970GA型 (200V) | |
| 運転 | モード | 1時間運転 の電気代(円) | 消費電力 (W) | 1時間運転 の電気代(円) | 消費電力 (W) | 1時間運転 の電気代(円) | 消費電力 (W) | 1時間運転 の電気代(円) | 消費電力 (W) |
| 換気 | - | 約0.3円 | 14W | 約0.3円 | 14W | 約0.4円 | 16W | 約0.4円 | 16W |
| 乾燥 | 強 | 約59円 | 2700W | 約59円 | 2700W | 約59円 | 2700W | 約59円 | 2700W |
| · 宋 · 宋 | 弱 | 約40円 | 1800W | 約40円 | 1800W | 約40円 | 1800W | 約40円 | 1800W |
| 暖房 | 強 | 約59円 | 2700W | 約59円 | 2700W | 約59円 | 2700W | 約59円 | 2700W |
| 暖 房 | 弱 | 約17円 | 780W | 約17円 | 780W | 約17円 | 780W | 約17円 | 780W |
| . . | 強 | 約0.9円 | 42W | 約0.9円 | 42W | 約0.9円 | 42W | 約0.9円 | 42W |
| 涼風 | 弱 | 約0.5円 | 24W | 約0.5円 | 24W | 約0.5円 | 24W | 約0.5円 | 24W |
| 常 時 換 st (2 4 時間換 の 1 カ月の | 気) | | 時換気設定風 | 3円/月 l量80㎡/h、 (30Pa)の場 | | | | D円/月 量105m ³ /h (50Pa)の場 | |

お手入れ



お手入れの前に、以下の項目をよくお読みになってください。


本体に直接お湯や水、かび取り剤 などをかけない

●火災や感電、故障の 原因になります。

※シンナー、ベンジン、 アルカリ性洗剤、かび 取り剤などは使用しない。



● 火災、感電の原因になります。



お手入れの際は、全ての運転を停止させて行う

● けがのおそれがあります。

運転中や使用直後は、グリルを触らない

◆ やけどのおそれがあります。

フィルター、グリルのお手入れの際は、高所作業となるので注意する 浴槽のふちに立たない ふろいすの上に立たない

●脚立などを使ってください。滑りやすいので足場に注意してください。転倒による傷害のおそれがあります。 なお、脚立は脚にゴムキャップ(保護)が付いたもの、または養生シートをご使用ください。

お手入れには、中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、 かび取り剤などは、使用しないでください。

●変色や変質または割れることがあります。

化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。

●変質することがあります。

おすすめのお手入れ用品



スポンジ フィルターを掃除するときに。




着古したTシャツなどを適当な 大きさに切って使っても良いです

柔らかい布

仕上げのからぶきをするときに。

23 電気代の目安

以下の手順で、定期的にお手入れを行ってください。




^ 注意

お手入れの際は、全ての 運転を停止させて行う けがのおそれがあります。


フィルターを外す

吸込口グリル(洗面所などに設置)のフィルターも 外してください。




吸込ログリル側面の凹部 に指をかけて引くとグリ ルが外れます。 (吸込ログリルに▼印をつけて います。)

フィルターを掃除する



ほこりを掃除機で吸い取って ください。



それでも汚れが落ちないときは

中性洗剤をとかしたぬるま湯に 浸してください。スポンジなど の柔らかいもので汚れを落とし てください。







おねがい

- フィルターは強く曲げない でください。 破損するおそれがあります。
- フィルターの掃除は、 1カ月に1回程度は実施 してください。 性能低下または故障の原因 となります。

---- フィルター

フィルターを取り付ける

※フィルターの向きを確認して

取り付けてください。

フィルター

からぶきしてよく乾かして ください。

フィルター

※水が付いたまま使用すると 故障の原因になります。

@を こんなときは

フィルターお手入れ ランプが点灯している





フィルターお手入れ有無にかか わらず、約1カ月間使用すると、 フィルターお手入れランプが点 灯します。これはフィルターの お掃除をおすすめするサイン です。フィルターをお手入れし たあと、運転停止状態で を3秒以上押すと「CLR」が表 示され、フィルターお手入れラ ンプが消灯します。



グリル・

グリル・吸込口グリルのお掃除

水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふいてください。

汚れがひどいときは

薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた 柔らかい布でふき取ってください。 その後水ぶきしてください。



吸込口グリル

フィルターを取り付ける

吸込口グリル用フィルター

(吸込口グリル裏につけてください。)



吸込ログリル

グリル表面にフィルター (市販品・レンジ用フィルターなど) を取り付けないでください。

> 製品内部温度が上昇し故障 することがあります。

おねがい



•入浴剤を使用した場合 入浴剤の色素がグリル表面に 付着することがあります。 付着した場合はぬれた布でよ

くふき取ってください。

手

れ

25 定期的なお手入れ

ぬるま湯

こんなときは

こんなときは 対処の方法 フィルターお手入れランプが フィルターお手入れ有無にかかわらず、約1カ月間使用すると、フィルターお手 点灯している 入れランプが点灯します。これはフィルターのお掃除をおすすめするサインで | 牝 深 | す。フィルターをお手入れしたあと、運転停止状態で (一) を3秒以上押すと 「CLR」が表示され、フィルターお手入れランプが消灯します。 =√ P25、26 「定期的なお手入れ」参照 暖房 お手入れ 換気「強」ランプが点滅する トイレの換気スイッチONで換気運転をしています。 トイレ換気スイッチをOFFにすると点滅が消えます。 # 15 H 浴室止◎換気 〈トイレの換気スイッチをOFFにしても消えない場合〉 ■トイレ遅れタイマーが設定されている場合 トイレの換気スイッチで換気運転 設定方法の変更については「設定を変更する」 P21参照 していることをお知らせします。 ■トイレの換気スイッチに遅れタイマー付きスイッチを使用している場合 設定方法の変更については各スイッチの説明書参照 三乾王でトイレ遅れタイマーを設定し、換気スイッチにタイマー付きスイッチを使用して いる場合は、換気「強」ランプの点滅が消えるのは、2つのタイマー時間を足した時間経 過後となります。 ●一時的に停止するとき 他の運転モードを押すと 常時換気の停止方法 ※窓を開けて空気を入れ替えたり、お掃除する 運転終了後に常時換気を始めます。 ボタンを3秒以上押すと常時換気が停止します。 常時換気 ●冬期 ●長期間停止したいとき(解除) (風向) 182F ボタンを押したまま 表示部が 828 風向ボタンを ^{多約} ボタンを3秒以上 などの表示になり 押してください。 押してください。 ます。 常時換気運転を 2:0 F 常時換気道 行わない。 常時換気停止 再度常時換気を行う場合 を押して 予約確定ボタンを 設定を変更して (+) を押し 2:00 常時換気 押してください。 運転を行う。 ください。 本体取付方向を確認のうえ、以下の操作を行ってください。 ルーバーの表示と動作が異なる + を押したまま 表示部 風向を3秒以上押す。 表示部が点滅。 00 または 0FF 吹出口が OFF → ● を押す。 右表のように本体 取付方向と表示部を 合わせてください。 ^{予約} を押す。 吹出口が 0.0 変更した設定が 確定されます。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼する前に、以下のことを確認してください。

| 症状 | 原因 | 処 置 |
|---|--|---|
| 停電復帰後など、製品本体へ通電された ときに、ルーバーやファンが動き出す。 | 初期動作であり、故障ではありません。 初期動作は、約90秒間行います。 | _ |
| 暖房運転のときしばらくすると(例:15分) 風が急に弱くなる。 | 入浴中暖房の切り替え時間を変更して いませんか? | |
| 暖房・乾燥運転中に風が暖かくならない。 | 浴室内の温度が高い状態やフィルター が詰まった状態のとき、安全のため自 動的にヒータの通電を停止します。 | 浴室内の温度が下がったとき、また、 フィルターを掃除したあとには、正常 に運転します。 |
| 暖房「強」または「弱」 ランプが点滅する。 強○ 場。 暖房 | 暖房運転中に安全装置がはたらき、ヒーターの通電が停止した場合、暖房「強」 または「弱」 ランプが点滅します。 | 浴室内の温度が下がったとき、また、 フィルターを掃除した後には、正常に 運転します。 |
| 本体から「ジー」という連続音がする。 | モータの作動音です。異常ではありません。 | _ |
| 運転の切替に時間がかかる。 | 運転切替の準備をしています。 約10秒〜20秒後に運転を開始します。 | _ |
| ランプが3回点滅し、 操作を受け付けない。 (3回点滅) 強 [*] ○ 弱,○ 涼風 | 予約設定中にボタンを押していませんか。 | 予約を解除すれば操作は受け付けます。 |
| グリルから水滴が落ちる。 | 浴室内の湿気により、本体内部で結 露が発生したためです。 | 入浴中は【換気 浴室止モード】を、入浴 後は【換気 強モード】(3時間以上)を お使いください。 |
| グリル吹出口に色がついたり、グリルから色のついた水滴が落ちる。 | 入浴剤などがグリルより吸い込まれた 際にグリル表面に付着したためです。 | ぬれた布でふき取ってください。 また入浴剤を入れる際は【換気 浴室止 モード】にしてください。 |
| フィルターお手入れランプが点灯する。 | 換気ファンが約1カ月間動作すると、 フィルターのお掃除をお願いするため に表示されます。 | フィルターのお手入れをしたあと、表示 の解除をしてください。 「P25、26 「定期的なお手入れ」 「P27「こんなときは」で確認して ください。 |
| 換気「強」ランプ が点滅する 浴室止 ® 換気 | トイレまたは洗面所の換気スイッチを 「入」にすると換気「強」のランプが 点滅します。 | ■ ② P27「こんなときは」で確認して ください。 |
| (例) E:日 2 Eマークの表示がリモコンに表示される。 | 部品が故障している可能性があります。 | 表示の内容を控えたあと、[(例)の場合、E02]電源(ブレーカー)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株) |
| ルーバーの表示と動作が異なる。 | 本体取付方向の設定が正しく行われて いない。 | |



※以上の確認をしても直らないときは、電源(分電盤のブレーカー)を切って、お求めの販売店または TOTOメンテナンス (株) **図 0120-1010-05**(フリーダイヤル)に修理を依頼してください。

27 こんなときは 故障かな?と思ったら **28**

アフターサービスについて

修理を依頼する前に、「故障かな?と思ったら」(P28)をご確認ください。

保証書 この説明書のP34が保証書になっています。

- 本製品は、お取付日から1カ年保証です。
- この商品は保証書の内容にしたがって保証されています。お取付日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証について

保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも修理が有料になることがありますので 保証書の内容をよくご確認ください。

例えば、「取扱説明書、施工説明書、注意ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料に なります。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(本ページ)をご確認ください。

修理を依頼されるときは

修理依頼先

お求めの取付店・販売店または、TOTOメンテナンス(株) (電話番号は裏表紙を参照してください)

ご連絡いただきたい内容

- 1) 住所、氏名、電話番号 2) 商品名・・・三乾王 (さんかんおう)
- 3) 品番 4) お取付日
- 5)故障内容、異常の状況 例えば「リモコンの表示部が *E:02* (E:02) になっています」などと お伝えください。

6)修理希望日

ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先

「TOTO (株) お客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」 (電話番号は裏表紙を参照してください)

修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で 修理いたします。



品番はここに貼ってあるシールで / 確認ください。 /

修理料金について〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は「技術料」+ 部品代 + 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※部品の交換について無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

特定保守製品について

本製品は、

消費生活用製品安全法(消安法)で指定される特定保守製品です。

特定保守製品とは・・・

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。

法定の点検期間が到来したら、点検を受けましょう

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが製品の所有者の責務として求められております(消安法第32条の14)。本製品に表示されております点検期間が到来しましたら、忘れずに点検を受けましょう。なお、法定の点検後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。

法定の所有者登録をしましょう

特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入)事業者に法定の所有者登録をすることが求められております(消安法第32条の8第1項及び第2項)。

製品に同梱した「所有者票」に記載して投函または以下の連絡方法にてご登録をお願いします。未だご登録がお済みでない方や、所有者登録の内容に変更が生じた場合には、速やかにご登録をお願いします。ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検、リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

<所有者登録の方法> 所有者票、携帯電話*、インターネットのいずれかよりご登録ください。

│・所有者票(返信はがき)でのご登録

所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 インターネット、携帯電話*からご登録頂く場合は、所有者票の返信は不要です。

・携帯電話*でのご登録

QRコード対応の携帯電話*をお持ちの方は、バーコードリーダー機能を使って所有者票のQRコードにアクセスして、画面の案内にしたがって登録してください。

※携帯電話の通信料はお客様負担となります。

インターネットでのご登録

http://www.toto.co.jp/ヘアクセスし、「特定保守製品ご登録案内」より画面の案内にしたがって登録してください。

※所有者が変わる場合などで所有者登録の内容に変更が生じた場合には、 TOTOメンテナンス(株)法定点検事務局 TEL ○○ 0120-1010-85 (フリーダイヤル)まで連絡をお願いします。

連絡がない場合、点検通知が届かないおそれがあります。

法定の点検通知をいたします

法定の所有者登録をいただいた方には、点検時期が近づきましたら、法定の 点検通知をいたします(消安法第32条の12)。

29 アフターサービスについて 特定保守製品について **30**

本製品の設計標準使用期間について

本製品は、設計標準使用期間※を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがございます。

- ※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件(下記の<設計標準使用期間の算定の根拠>参照。)の下で、 適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準 的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです(消安法第32条の3)。 保証書に定める保証期間とは異なるものですのでご注意ください。
- ※設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります。

<設計標準使用期間の算定の根拠>

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、以下の使用条件を想定して、当社において耐久試験を行った結果算出された数値などに基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。

・使用条件 (JIS C 9920-2 による)

| 大項目中項目 | | | 小 項 目 | | |
|--------|-------------|-----------|-------------------|--|--|
| | 電圧 200V | | | | |
| | 周波数 | 50Hz/60Hz | | | |
| 環境条件 | 温度 | | 20℃ | | |
| | 湿度 | 相対湿度65% | | | |
| | 設置条件 | 標準設置 | | | |
| 負荷条件 | | 定格負荷 | | | |
| | | | 8,760時間/年(24時間/日) | | |
| 想定時間 | 2時間 1年の使用時間 | 乾燥時間 | 650時間/年 | | |
| | | 暖房時間 | 302時間/年 | | |

<ご注意ください!>

- ●具体的な点検時期は、製品本体と所有者票に表示しています。
- ●本製品を、上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使い頂いた場合においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されますので、製品に表示している点検期間よりも早期に点検を受けてください。
- ●不明な場合は、

TOTOメンテナンス (株) 法定点検事務局TEL 200 0120-1010-85に お問い合わせください。

●製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用 条件と異なる環境でで使用された場合も設計標準使用期間の到来前に経年劣化 などによる重大事故発生のおそれが高まることが予想されますが、このような で使用はお控えいただくようお願いいたします。

点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項

本製品の点検等に関するお問い合わせは以下の連絡先にお願いいたします。

■TOTOメンテナンス (株) 法定点検事務局

TEL 00 0120-1010-85

- ●受付時間/平日(土日祝・夏期休暇・年末年始を除く)9:00~17:00
- ●点検料金について
 - ・点検費用は、お客様にご負担いただくこととなります。また、点検の結果、 整備が必要となった場合は、別途整備費用が発生いたします。 点検料金は技術料、訪問料、などを合計した金額となります。なお、点検 料金の設定の基準は、下記のアドレスからご覧いただけます。
- ●各地区の点検などに関する事業所は下記のアドレスからご覧いただけます。

http://www.toto.co.jp/

本製品の点検の結果必要となると見込まれる部品(整備用部品)の保有期間

- ・整備用部品の保有期間:12年
- ・整備用部品 : ヒーター、ファンモーター、制御基板、電源端子台、電線類
- ※整備用部品とは経年劣化により安全上支障が生ずる可能性がある部品です。法定点 検時に故障していなくとも劣化が認められた場合、交換する必要があります。
- ※整備用部品とは別に、補修用性能部品の保有期間も設定しています。 補修用性能部品とは、故障が生じた場合、安全上支障が生ずることのない部品です。 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

本製品の清掃その他日常的に行うべき保守の内容およびその方法

- ・製品を安全にご利用いただくためには、お客様においても日常的に清掃や安全確認 を行っていただくようお願いいたします。
- ・1カ月に一度は以下の方法にて清掃や安全確認を行ってください。
- ・清掃や安全確認を行う際には、製品の運転スイッチをOFFにしてから行ってください。

<清掃>

フィルターのお手入れ (P.25~26)


く安全確認>

で使用中に次のような症状がみられる場合は、運転スイッチを切り、電源(分電盤のブレーカー)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。


- ①スイッチを入れても運転音がしない。
- ②運転音が通常より小さい、または大きかったり振動がする。
- ③焦げくさいにおいがする。
- ④ブレーカーが頻繁に落ちる。

31 特定保守製品について 特定保守製品について 32

下記の部品は、別途ご購入することができます。※ 部品番号 でご依頼ください。 ※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



本体用フィルター 部品番号 TYH475



吸込ログリル用フィルター 部品番号 TYH086R

吸込ログリル 部品番号 TYH472R

商品のお問い合わせは、TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 00 0120-03-1010 FAX 00 0120-09-1010

土・日・祝日 10:00~18:00 年末年始を除く ※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ

交換部品・別売品のご購入は、TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 55 0120-8282-55 FAX 55 0120-8272-99

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ 受付時間:平日 9:00~18:00 / 夏期休暇、 土・日・祝日 10:00~18:00 年末年始を除く

●お届けについて

ご注文から2週間以内に宅急 便でお届けします。

※ ご注文が集中し、商品の品切れに よりお届け日が遅れる場合があ ります。あらかじめご了承くだ さい。またお届けが大幅に遅れ る場合は、お届け予定日をご連 絡いたします。

●お支払いについて

1回のご注文額 送料 10.000円(税別)以上の場合 無料 10,000円(税別)未満の場合 500円(税込525P

お届けした宅配業者に、商品代、送料、 消費税相当額をお支払いください。

●返品•交換について

補修用部品の不良などによる返品、交換について は、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターま でご返送ください。

送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付さ せていただきます。お客様のご都合による返品、交 換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツ センターまでご返送ください。なお送料はお客様負 担となりますのでご了承ください。お客様の元で、 汚れたり破損した商品や、一度で使用になられた商 品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめ (2010.1現在) ご了承ください。

| 型式 | 運転 | モード | 消費電力 (W) | 本体質量 (kg) |
|-----------------------|------------------|-----|-------------|--------------|
| TYK960G型 TYK960GA型 | 換気 ^{*1} | 強 | 14 | 11.3 |
| | | 浴室止 | 9 | |
| | 乾燥 ^{*1} | 強 | 2,700 | |
| | | 弱 | 1,800 | |
| | 暖房 *1 | 強 | 2,700 | |
| | | 弱 | 780 | |
| | 涼風**1 | 強 | 42 | |
| | | 弱 | 24 | |
| | 常時換気(24時間換気)**2 | | 6~10 | |

●消費電力は、OPa時の値 ※1 常時換気風量設定値80m³/h時の値 ※2 常時換気設定風量により変わります。

| 型式 | 運転 | モード | 消費電力 (W) | 本体質量 (kg) |
|-----------------------|-------------------|-----|-------------|--------------|
| TYK970G型 TYK970GA型 | _{*3} 換気 | 強 | 16 | 11.3 |
| | | 浴室止 | 10 | |
| | 乾燥 ^{*3} | 強 | 2,700 | |
| | | 弱 | 1,800 | |
| | _{*3} 暖房 | 強 | 2,700 | |
| | | 弱 | 780 | |
| | 涼風 ^{**3} | 強 | 42 | |
| | | 弱 | 24 | |
| | 常時換気(24時間換気)**4 | | 6~23 | |

●消費電力は、OPa時の値 ※3 常時換気風量設定値105m3/h時の値 ※4 常時換気設定風量により変わります。

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から表記期間中に故障が発生した場合は、 本書をご提示の上、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)(フリーダイヤル 🔯 0120-1010-05)に修理をご依頼 ください。



| 品番 | 浴室換気暖房乾燥機 TYK960G型/GA型 TYK970G型/GA型 | | |
|------|---|---|--|
| お取付日 | 年 月 | 日 | |
| 保証期間 | お取付日から1カ年 | | |

お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修 理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼のうえ、出張修理に 際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- 4 ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- イ使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
- □ お取付後の移設等に起因する故障および損傷。
- 八 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガスなど)、塩害や異常電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
- 一般家庭用以外(例えば業務用での使用または車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
- ホ ほこりやごみつまりによる不具合。
- へ施工上の不注意・過失による故障および損傷。
- ▶ 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)の劣化による不具合。
- チ本書の提示がない場合。
- リ 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ヌ 部品交換について
 - 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO株式会社の所有となります。
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL **20** 0120-03-1010 FAX **20** 0120-09-1010